


Anziehvorschrift für Zylinderkopf	505.660	 Das Original
Tightening Instructions for Cylinder Head		
Instructions de serrage pour culasse		
Prescripciones de apriete para culatas		
passend für / suitable for adaptable à / adaptable a		PSA Peugeot/Citroën

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

⑥	④	②	⑦
⑧	①	③	⑤

Anziehen/	☼	20 Nm
Tightening/		40 Nm
Serrage/		80 Nm
Apriete	➤	180°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

☼	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
*	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
☐	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	afojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Peugeot 607	ab 2004➔
Peugeot 407	ab 2005➔
Citroën C6	ab 2005➔
Citroën C5	ab 2008➔

Mot.: DT17TED4/UHZ 2,7 Ltr. HDi