



## **DE**

### **Fehlendes Schraubengewinde im Federbeinlager**

Die Gewinde zum Verschrauben des Federbeinlagers im Federdom fehlen bei dem Neuteil. Zur Befestigung des Lagers werden besondere Schneidschrauben benötigt (OE-Teil verwenden), die das Gewinde bei der Erstmontage schneiden. Dadurch wird eine Schraubensicherung erzeugt.

## **FR**

### **Filetage de vis manquant dans le palier de jambe de suspension**

Les filetages pour visser le palier de jambe de suspension sur le dôme à ressorts manquent dans la nouvelle pièce. Des vis taraudeuses spéciales sont nécessaires à la fixation du palier (utiliser la pièce d'origine), lesquelles taraudent le filetage lors du premier montage. Une fixation par vis est ainsi créée.

## **IT**

### **Filettatura mancante nel cuscinetto del montante elastico**

Manca la filettatura per l'avvitamento del cuscinetto del montante elastico nel montante elastico nel nuovo pezzo. Per fissare il cuscinetto sono necessarie particolari viti maschianti (utilizzare il pezzo originale) che tagliano la filettatura durante il primo montaggio. In questo modo viene creato un arresto di sicurezza della vite.

## **CS**

### **Chybějící závit v uložení pružné vzpěry**

V nových dílech chybí závit k přišroubování uložení pružné vzpěry do tělesa pružiny. K upevnění ložiska je nezbytné použití zvláštních samofečných šroubů (použijte díl OE), jejichž pomocí je při prvotní montáži provedeno vyřezání závitů. Tím je provedeno zajištění šroubu.

## **EN**

### **Screw thread missing in strut bearing**

The thread for screwing the strut bearing into the strut top mounting is missing in the new part. To fasten the bearing, special thread cutting screws are needed (use OE part), which cut the thread during the initial installation. This creates screw retention.

## **ES**

### **Falta la rosca de tornillo en el cojinete del tubo amortiguador portarruedas**

En la nueva pieza faltan las roscas para atornillar el cojinete del tubo amortiguador portarruedas en la torreta del amortiguador. Para fijar el cojinete son necesarios determinados tornillos de rosca cortante (utilizar pieza OE), que cortan la rosca en el primer montaje. Con ello se genera un seguro de tornillos.

## **RU**

### **Отсутствует винтовая резьба в опоре амортизационной стойки**

В куполе амортизационной стойки новой части отсутствует резьба для привинчивания опоры амортизационной стойки. Для крепления опоры нужны специальные самонарезающие винты (используйте оригинальные детали), которые создают резьбу при первом монтаже. Таким образом создается стопорение резьбового соединения.

## **PL**

### **Brak gwintu w śrubach włożonych kolumny McPhersona**

W nowej części brak gwintów w kopule sprężyny, potrzebnych do przykręcenia łożyska kolumny. Do zamocowania łożyska niezbędne są specjalne śruby samogwintujące (używać oryginalnej części), które wycinają gwint podczas pierwszego montażu. W ten sposób śruby są zabezpieczone.



## SR

### **Nedostatak zavojnica zavrtnja u ležištu elastičnog podupirača**

Kod novog dela nedostaju navoji za zavrtanje ležišta plastičnog podupirača u stablu za vođenje opruge. Za pričvršćivanje ležišta potrebni su posebni samourezni zavrtnji (koristiti OE deo) koji urezuju navoj kod prve montaže. Time se dobija osiguranje zavrtnja.

## SV

### **Skruvgänga saknas i fjäderbenlagret**

Gångorna för att skruva in fjäderbenlagret i fjäderfästet saknas på den nya delen. För att skruva fast lagret behövs särskilda självborrande skruvar (använd OE-delen), som borrar hål och gängar hålet vid den första monteringen. På så sätt skapas ett gängat hål.

## NO

### **Manglende skruegjenge i fjærbeinlageret**

Gjengene for fastskruing av fjærbeinlageret i fjærkuppelen mangler på den nye delen. Til å feste lageret trenger man spesielle skjæreskruer (bruk OE-del) som skjærer gjengen ved første gangs montasje. På denne måten dannes det en skruesikring.

## ZH

### **在减震支柱轴承中缺少螺纹**

新部件缺少在弹簧罩中用于旋紧减震支柱轴承的螺纹

需要使用特殊的切削螺丝（使用OE部件）来固定轴承，在第一次安装时切削螺丝切削螺纹。由此产生一个锁紧螺母。

## NL

### **Ontbrekende schroefverbinding in het veerpootlager**

De schroefverbinding voor het vastschroeven van het veerpootlager in de veerdmog bij het nieuwe onderdeel. Ter bevestiging van het lager zijn er speciale messchroeven nodig (OE-deel gebruiken) die de schroefverbinding bij de eerste montage snijden. Daardoor komt er een schroefbeveiliging tot stand.

## FI

### **Puuttuva ruuvikierre joustintukilaakerissa**

Joustintukiholvin joustintuen laakerin ruuvaamiseen tarkoitettu kierre puuttuu uusista osista. Laakerin kiinnittämiseen tarvitaan erityisiä leikkausruuveja (käytä alkuperäisosia), jotka leikkaavat kierteen ensimmäisellä asennuksella. Siten saadaan aikaan ruuvin varmistus.

## HR

### **Nedostajući navoji vijka u ležištu elastičnog podupirača**

Kod novog dijela nedostaju navoji za vijke ležišta elastičnog podupirača u stablu za vođenje opruge. Za pričvršćenje ležišta potrebni su posebni samourezni vijci (koristiti OE-dio), koji urezuju navoj kod prve montaže. Time se dobiva osiguranje vijka.

## HU

### **Hiányzó csavarmentet a rugóstag-csapágyban**

A rugóstag-csapágy rugókúpban történő rögzítésére szolgáló menetek hiányoznak az új alkatrésznél. A csapágy rögzítésére olyan különleges vágócsavarok szükségesek (eredeti gyártású alkatrész használandó), amelyek a menetet az első beszerelésnél vágják. Ezáltal csavaros biztosítás jön létre.